



PILAWSKI, SIKORA
SPÓŁKA JAWNA
64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 1
TEL: +48 067 255 60 32 FAX: +48 067 255 74 80
e-mail: plastmet@plastmet.com.pl <http://www.plastmet.com.pl>

Wanna bemarowa


nr urządzenia
567/2009

PS 0242 , PS 242/2 , PS 243 , PS 243/3 , PS 244 , PS 244/4




Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Proszę zachować instrukcję i przechowywać tak aby mieć ją zawsze pod ręką.


PS 0242




PS 0242/2




PS 0243




PS 0243/3



PS 0244



PS 0244/4



Spis treści

1. Zalecenia
2. Przeznaczenie
3. Charakterystyka wyrobu
4. Przygotowanie do eksploatacji
 - 4.1 Transport
 - 4.2 Rozpakowanie
 - 4.3 Przygotowane do uruchomienia
 - 4.4 Przyłączenie do instalacji elektrycznej
 - 4.5 Utylizacja urządzeń wycofanych z eksploatacji
5. Instrukcja montażu
6. Dane techniczne
7. Obsługa
8. Schematy elektryczne
9. Warunki gwarancji
10. Uwagi końcowe

Dziękujemy za zakup tego produktu. Wyrażamy przekonanie, że poniższa instrukcja pomocna będzie w odpowiednim wykorzystaniu urządzenia.

1. Zalecenia

- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia;**
- **Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób niezaznajomionych z niniejszą instrukcją.**
- **Prosimy o zachowanie instrukcji w celu wykorzystania jej w przyszłości lub przekazania ewentualnemu kolejnemu użytkownikowi;**
- Urządzenie należy transportować, przenosić i ustawiać w pozycji pionowej;
- Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować i dokładnie oczyścić;
- Prawidłową pracę urządzenia uzyskamy w pomieszczeniu o temperaturze od +10°C do +32°C. Nie zaleca się ustawianie w pobliżu urządzeń chłodniczych;
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy parametry sieci odpowiadają danym na tabliczce znamionowej. Zalecane jest podłączenie urządzenia przez osobę wykwalifikowaną – uprawniony instalator-elektryk;
- Nie uruchamiać urządzenia niesprawnego technicznie;
- Przed każdą konserwacją i naprawą należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego;
- Ze względu na bezpieczeństwo nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie;
- W przypadku nieprawidłowości w postępowaniu z urządzeniem, producent nie odpowiada z tytułu gwarancji;
- W przypadkach wątpliwych zasięgnąć porady u producenta.

2. Przeznaczenie

Prawidłowe funkcjonowanie kuchni restauracyjnej, hotelowej, stołówkowej czy też innych obiektów zbiorowego żywienia, w ogromnej mierze uzależnione jest od wykorzystania bemarków. Bemary produkowane przez naszą firmę należą do szerokiej grupy profesjonalnych urządzeń grzewczych, którą państwu oferujemy. Bemar jest urządzeniem, którego zadaniem jest utrzymanie wcześniej przygotowanych potraw w określonej temperaturze. Daje to możliwość dostarczenia potraw klientowi zachowując założoną temperaturę.

3. Charakterystyka wyrobu

Bemary są urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do użytkowania w gastronomii. Oferowane Państwu przez nas bemary są bemarkami powietrznymi, wodnymi. W zależności od potrzeb wykonujemy bemary: stołowe, stacjonarne i jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie. Bemary w zależności od ilości komór i typu różnią się ilością grzałek, liczbą regulatorów temperatury, komorami itp. Produkt w całości jest wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, kwasoodpornej (chromowo-niklowej). Konstrukcję nośną stanowią starannie zaprojektowane i wykonane elementy z blach kształtowanych i profili zamkniętych. Elementy grzewcze umieszczone są w komorze bemaru

i osłonięte przed bezpośrednim zetknięciem się z nimi. Dzięki czemu zwiększono bezpieczeństwo chroniąc użytkownika i urządzenie przed uszkodzeniem. Dzięki takiej idei projektowania i produkcji nasze urządzenia mogą być stosowane w obiektach gdzie stawiane są najwyższe wymagania higieny i bezpieczeństwa.

Podstawową wielkością bierzan jest jeden moduł pozwalający na zastosowanie znormalizowanego pojemnika 2x1/1 GN o wymiarach 530 x 325 mm i maksymalnej głębokości 200 mm.

4. Przygotowanie do eksploatacji

4.1 Transport

Producent starannie przygotowuje produkt do transportu zabezpieczając go przed uszkodzeniami za pomocą kartonowych kątowników i folii.

Podczas transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed przemieszczaniem się.

Wymagane jest aby urządzenie transportować, przenosić i ustawiać wyłącznie w pozycji pionowej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia wynikłe z nieprawidłowego transportu.

4.2 Rozpakowanie

Rozpakować wyrób, usunąć taśmę klejącą, folię oraz kartonowe kątowniki usztywniające. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Materiały stosowane jako opakowanie nadają się do odzysku. Dlatego przed wyrzuceniem zaleca się odpowiednie posortowanie odpadków biorąc pod uwagę rodzaj materiału (folia, karton) zgodnie z zaleceniami zakładu oczyszczania.

4.3 Przygotowane do uruchomienia

Przed uruchomieniem należy usunąć folię ochronną i taśmę klejącą. Powierzchnie zewnętrzne, komorę i elementy wyposażenia należy starannie oczyścić i wymyć letnią wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego lub płynu do mycia naczyń. Do mycia nie należy stosować strumienia wody ale wilgotnej ściereczki. Podczas czyszczenia nie stosować środków ściernych ponieważ mogą zarysować powierzchnię. Wyrób po umyciu dokładnie wytrzeć do sucha i pozostawić na pewien czas do całkowitego wyschnięcia. Po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia należy się upewnić czy nie stoi on na przewodzie zasilającym.

4.4 Przyłączenie do instalacji elektrycznej

Przed przystąpieniem do przyłączenia urządzenia należy się zapoznać z danymi w punkcie 5 „Dane techniczne” lub na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się na korpusie urządzenia. Bimar jest przystosowany do zasilania z sieci niskiego napięcia ~ 230V / 50 Hz i powinien być przyłączony do osobnego obwodu poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo elektryczne i zabezpieczonego bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości. Wtyczka urządzenia jest wyposażona w przewód z żyłą ochronną PE. Wymóg ten dotyczy także instalacji elektrycznej obiektu (wymagany przewód ochronny PE oraz gniazda z bolcem). Przyłączenie urządzenia może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami pomiarów przeprowadzonymi przez osobę upoważnioną i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, jakie mogą ponieść osoby lub przedmioty na skutek niewypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy bezpieczeństwa. Urządzenie można przyłączyć do sieci w przypadku spełnienia ww. wymogów.

Przyłączenia dokonujemy poprzez prawidłowe włożenie wtyczki do gniazda, zapewniając łatwy dostęp do wtyczki.

Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy.

Nie zaleca się stosowania przedłużaczy.

W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza, może to być tylko przedłużacz z kołkiem ochronnym, 1-gniazdowy spełniający wymagania bezpieczeństwa. Przedłużacz należy ułożyć tak aby nie był narażony na zalewanie wodą i wilgoć.

Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu to powinien natychmiast zostać wymieniony na nowy pozbawiony wad przez osobę uprawnioną.

4.5 Utylizacja urządzeń wycofanych z eksploatacji

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu zakupionego w firmie Plastmet możecie Państwo oddać takie urządzenie do nas. Nasza firma zleci odpowiedniej instytucji utylizacji urządzenia, zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:


(Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495).

Dane techniczne

Numer katalogowy	Wymiary gab.			Sterowanie	Temperatura pracy [°C]	Moc [kW]	Napięcie zas. [V/Hz]
	L	B	H				
PS 02 42	730	590	410	CENTRALNE	30 do 90	1,6	~230/50
PS 02 42/2	730	590	410	NIEZALEŻNE	30 do 90	1,6	~230/50
PS 02 43	1075	590	410	CENTRALNE	30 do 90	2,4	~230/50
PS 02 43/3	1250	700	410	NIEZALEŻNE	30 do 90	2,4	~230/50
PS 02 44	1420	590	410	CENTRALNE	30 do 90	3,2	~230/50
PS 02 44/4	1420	590	410	NIEZALEŻNE	30 do 90	3,2	~230/50

*) Moduł jest równy znormalizowanym wymiarom pojemnika GN 1/1 o maksymalnej głębokości 200 mm i wymiarach 530 x 325 mm.

5. Instrukcja montażu




PO UMIEJSCOWIENIU URZĄDZENIA, RANT BEMARU PRZY BLACIE USZCZELNIĆ BEZBARWNYM SILIKONEM.

UWAGA! UWAGAĆ ABY NIE USZKODZIĆ PRZEWODU PODCZAS MOTOWANIA URZĄDZENIA DO BLATU.

6. Obsługa

Panel bamaru różni się liczbą elementów sterowniczych w zależności od typu bamaru.



- podłączyć urządzenie do zasilania
- zamknąć zawory spustowe do wody
- napełnić komory wodą do wysokości oznaczonej na komorze H=30mm
- umieścić pojemniki GN w komorze
- załączyć grzałki włącznikiem
- nastawić żądaną temperaturę (paląca się kontrolka oznacza pracę grzałek)


Po zakończonej pracy:

- wyłączyć grzanie włącznikiem
- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego
- opróżnić komory z wody
- oczyścić komory z nieczystości

Zabezpieczenie termiczne zadziała wtedy kiedy zostanie przekroczona zadana wartość temperatury(np. z powodu nie zadziałania regulatora temperatury bądź awarii urządzenia). Po wyeliminowaniu ewentualnej awarii należy odkręcić zaślepkę od termostatu niesamoczynnego i wcisnąć przycisk.


6. Schematy elektryczne

Schemat bamaru ze sterowaniem niezależnym



1. Kostki łączeniowe; 2. Włącznik Kołyskowy; 3. Termostat TG400; 4. Termostat TG200; 5. Grzałka;
6. Kontrolka sygnalizacyjna; 7. Przewód zasilający z wtyczką
Liczba bloków elektrycznych zależna od Typu bamaru.

Schemat bamaru ze sterowaniem centralnym



1. Włącznik kołyskowy; 2. Termostat TG400; 3. Termostat TG200; 4. Grzałki; 5. Kontrolka sygnalizacyjna;
6. Kostki łączeniowe; 7. Przewód zasilający z wtyczką.
Liczba grzałek zależna od ilości komór w bamarze.

9. Warunki gwarancji

PLASTMET Pilawski, Sikora Sp. j., ul. Chrobrego 1, 64 -720 Lubasz udziela gwarancji na wyroby wg poniższych warunków:

- Okres gwarancji, liczony od daty umieszczonej na karcie gwarancyjnej wynosi 24 miesiące.
- Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 10 dni roboczych (serwis firmowy) lub w ciągu 14 dni roboczych (serwis terenowy) od daty pisemnego zgłoszenia usterek w siedzibie firmy PLASTMET lub firmie pośredniczącej odpowiedzialnej za serwis.
- W przypadku, gdy usunięcie wad nie jest możliwe lub wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami, firma PLASTMET może wymienić produkt na nowy o tej samej wartości.
- Gwarancja obejmuje:
 7. konstrukcję urządzenia;
 8. elementy instalacji elektrycznej, które występują w urządzeniu.

Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia, które powstały podczas transportu, załadunku jak i rozładunku;
 - b) naturalne zużycie wyrobu (podzespołu);
 - c) mechaniczne uszkodzenie wyrobu;
 - d) wady spowodowane użytkowaniem niezgodnym z dokumentacją techniczną - ruchową
 - e) wyroby po przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych nie wykonanych przez producenta;
 - f) wyroby z których usunięto logo firmy oraz inne informacje dotyczące producenta.**
- a) W przypadku wystąpienia usterek użytkownik powinien zawiadomić firmę PLASTMET kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie na numer telefonu (67) 255 60 32 w.23, pisemnie na numer faksu (67) 255 74 80 lub z firmą pośredniczącą odpowiedzialną za serwis, dokładnie przedstawiając rodzaj usterki, podając jednocześnie przyczynę jej powstania.
 - b) Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej jest nieuszkodzona i czytelna naklejka gwarancyjna zabezpieczająca przed dostępem do elementów instalacji elektrycznej.**
 - c) Po dokonaniu naprawy lub wymianie, produkt zostanie wydany użytkownikowi.
 - d) W przypadku reklamacji nieuzasadnionych Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z dojazdem i powrotem serwisanta oraz kosztami dowozu i zwrotu towaru.
 - e) W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Uwagi końcowe.

- a) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia;**
- b) Producent urządzenia zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych, które nie pogarszają warunków pracy, bezpieczeństwa i jakości wyrobu.**

Karta gwarancyjna

Typ: PS 0243

Nr urzędzenia: 567/2009

Dział Obsługi Klienta: PLASTMET Piławski, Sikora Sp. j. ul. Chrobrego1, 64 -720 Lubasz. Tel. (67) 255 60 32 w. 23 Fax. (67) 255 74 80 Pieczęćka firmy Plastmet
..... Data wysłania urzędzenia Podpis osoby wydającej urzędzenie Data odbioru elektrycznego Podpis osoby odbierającej

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Charakterystyka czynności naprawczych	Podpis i pieczęć serwisanta	Uwagi